

Intégration des données de modulation intra-parcellaire automatique

Console de modulation ISA 360 d'ISAGRI





Configuration préalable de la console

- Saisie des données suivantes (ou via logiciel ISAGRI sur PC):
 - Client
 - Exploitation
 - Parcelle
 - Matériel
 - Si ISOBUS = automatique
 - Non ISOBUS = saisie des caractéristiques de l'outil (largeur de travail, nombre de rangs....)
 - Produits utilisés
- Connexion GPS
- Option modulation à activer



Caractéristiques

• Compatible ISOBUS





- Fichiers cartographiques compatibles : shape (carte de préconisations)
 - Un fichier shape se compose en réalité de 3 fichiers dont les terminologies sont : .shp , .dbf et .shx
 - Les fichiers en .prj et .qpj ne sont pas à conserver lors de l'importation de la carte de préconisations dans la console
- Projection coordonnées géographiques Lambert 93 (syst. France)
- Support numérique compatible : clé USB





Configuration de la clé USB

- Pas de création de dossier nécessaire
- Importer les fichiers .shp, .shx et .dbf sur la clé USB





Démarrage de la console – écran d'accueil





Brancher la clé USB (avec les 3 fichiers .shp, .shx et .dbf)





Lancer l'application « guidage »





Créer un nouveau guidage





Nommer et configurer suppression du nouveau guidage

Nom du guidage	Guidage 05042015 10h37m17s	
Emplacement Mes guidages		
Système de coordon Lambert 93	nées	
Supprimer après	10 jours	Accès aux emplacement



Paramétrer le guidage et clic icône « modulation » AGRICULTURES A TERRITOIRES A TERRITOIRES (en haut à droite, sous le bouton « Guider »)





Sélectionner la carte de préconisation (1), la colonne contenant la préconisation (2) et l'unité d'application (3)





Paramétrer les critères du produit, proratiser les doses appliquées selon préconisation





Affichage carte de modulation





Modification doses manuellement +/-5U





L'ISA 360 peut moduler

La modulation intra-parcellaire peut commencer au champ!